

Informationskoder

MULTICAL® 61 overvåger konstant en række vigtige funktioner. I tilfælde af alvorlige fejl i målesystemet eller i installationen, vil der fremkomme et blinkende "INFO" i displayet, mens fejlen er til stede. "INFO" feltet blinker så længe fejlen er til stede, uanset hvilken visning der vælges. "INFO" feltet slukkes automatisk, når fejlsagen er væk.

Infokodetyper

Info	Beskrivelse	Reaktionstid
0	Ingen uregelmæssigheder konstateret	-
1	Forsyningsspændingen har været afbrudt	-
16	Flowmåler V1, kommunikationsfejl, signal for svag eller forkert flowretning	Efter reset (eks. låget af og på) samt automatisk efter max. 24 timer (kl. 00:00)
64	Lækage i koldt vandssystemet	1 døgn
2048	Flowmåler V1, forkert pulstål	
4096	Flowmåler V1, signal for svagt (luft)	Efter reset (eks. låget af og på) samt automatisk efter max. 24 timer (kl. 00:00)
16384	Flowmåler V1, forkert flowretning	

Hvis flere infokoder optræder samtidigt, vises summen af infokoderne. Eksempel: E2064 = E16 + E2048.

MULTICAL® 61

Volumen

MULTICAL® 61 er udviklet og typegodkendt efter OIML R49 og Måleinstrument Direktivet (MID) 2004/22/EF.

Visninger i displayet

Når den øverste frontknop  (primært register) aktiveres, skiftes der til ny visning.

Der vises

- VOLUMEN i m³ (opsommeret mængde)
- Antal DRIFTTIMER
- Aktuelt FLOW i l/h
- INFOKODE
- KUNDENUMMER

Den nederste frontknop  (sekundært register) anvendes til at fremkalde historiske visninger som månedsdata, årsdata o.a. afhængig af den valgte konfiguration. Displayet skifter automatisk tilbage til visning "VOLUMEN" efter 4 min.



 **Kamstrup**

www.kamstrup.dk

